Cassetta per test AFP

【ISTRUZIONI PER L'USO Cassetta per test AFP】

Fare riferimento al manuale operativo dell'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™ per le istruzioni complete sull'uso del test. Il test dovrebbe essere a temperatura ambiente.

Lasciare che la cassetta del test, il campione, il tampone e / o i controlli raggiungano la temperatura ambiente (15-30 ° C) prima del test.

1. Accendere l'analizzatore. Quindi, a seconda delle necessità, selezionare la modalità "test standard" o "test rapido".
2. Estrarre la scheda ID e inserirla nello slot per scheda ID dell'analizzatore.
3. Pipettare 50 µL di siero o plasma nella provetta del tampone, mescolare bene il campione e il tampone.
4. Pipettare 75 µL di campione diluito nel pozzetto del campione della cassetta. Avvia il timer allo stesso tempo.
5. Sono disponibili due modalità di test per l'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™, la modalità di test standard e la modalità di test rapido. Fare riferimento al manuale utente dell'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™ per i dettagli.

Modalità "Quick test": dopo 15 minuti di aggiunta del campione, inserire la cassetta del test nell'analizzatore, fare clic su "QUICK TEST", compilare le informazioni sul test e fare clic su "NEW TEST" immediatamente. L'analizzatore fornirà automaticamente il risultato del test dopo pochi secondi.

Modalità "Standard test": inserire la cassetta del test nell'analizzatore immediatamente dopo aver aggiunto il campione, fare clic su "STANDARD TEST", inserire le informazioni sul test e fare clic su "NEW TEST" allo stesso tempo, l'analizzatore effettuerà automaticamente un conto alla rovescia di 15 minuti. Dopo il conto alla rovescia, l'analizzatore darà subito il risultato.

Quick Test Mode

Standard Test Mode

Numero di Catalogo	Nome Elemento	Campione	Intervallo Test	Dimensioni KIT
FI-AFP-302	Test AFP Cassetta	S / P	5 ~ 400 ng / mL	10T / 25T